



Merkblatt

Stand 01.04.2015

Damit sie lange Freude an Ihrem Garten König Gartenhaus haben und von Anfang an richtig aufbauen, nicht nacharbeiten müssen oder doppelt arbeiten müssen, wird seitens des Gartenhaus-Herstellers folgende dringende Empfehlung gegeben:

Vor dem Aufbau kontrollieren Sie bitte ob alle Teile vollständig und nicht defekt sind.

Das Gartenhaus sollte immer auf einer zusätzlichen Unterkonstruktion gelagert werden damit es unterm Haus zirkulieren kann und der Fußboden von unten immer wieder abtrocknen kann.(z.B. Kantholz 9x9 in Längsrichtung darauf Mauerspeerbahn als Feuchtigkeits-Sperre)

Das Haus sollte absolut gerade und recht winklig stehen.

1. Bevor die Unterkonstruktion gelegt werden kann, muss diese mit Grundiert von allen Seiten behandelt worden sein.
2. Der Holzschutz Grund ist weiterhin für die Unterseite der Fußbodenbretter sowie für die gesamte Außenseite des Hauses zu verwenden. **(OSB Platten brauchen nicht Grundiert werden.)**
3. Während des Aufbaus sollte Nut u. Feder der Wände mit der Grundierung gestrichen werden.
4. Später ist der gesamte Innenbereich des Hauses mit Grundierung zu streichen.
5. Das schützt die Innenwände gegen Bläue, Insektenbefall(Holzbock), Schimmelbefall und Schmutz.
6. Für die Außenbehandlung, die zweimal erfolgen sollte, hat der Gartenkönig eine große Angebotspalette verschiedener Langzeitlasuren am Lager.
7. Eine Nachbehandlung sollte nach ca. 6 Monaten erfolgen und dann jährlich (je nach Verwitterung) wiederholt werden.
8. Einbauleisten von Tür und Fenster nur im Rahmen verschrauben nicht in die Wandbohlen.
9. Verwenden Sie beim Aufbau ausschließlich Schrauben! (keine Nägel)
 - Dachbretter doppelgeschraubt 4,0 x 50 Torx Niro(OSB Platten ca. alle 15cm Verschraubt)
 - Fußbodenbretter 4,0 x 50 Niro Torx (OSB Platten 4,0 x 40)
 - Unterkonstruktion 5 x 80 Torx Niro
 - Stirnbretter, Traufe & Einbauleisten Tür und Fenster 4,0 x 35 Niro

Die Dachbretter (OSB-Platten nicht Behandeln) sollten zunächst mit Imprägnierung behandelt(unbedingt erforderlich) und dann mit Dachpappe eingedeckt werden (Im Dachbereich sollte immer 2 lagig gearbeitet werden). Danach kann entweder mit Bitumschindeln (m² 7,99 €) oder Dachpfannenbleche (m² 14,99 €) eingedeckt werden.

Für die Bitumbahnen benötigen Sie 13 mm Pappnägel (Rauspund 17mm) und für die Bitumschindel Pappnägel 20 mm.

Empfehlung: Die obere Einbauleiste bei Tür und Fenster mit Silicon abdichten sowie die Glasscheiben. Dieses muss auch bei Montagen selbstgemacht werden nach der Farbbehandlung.

Wichtig:

Die richtige Behandlung Ihres Gartenhauses mit Grundierung und Lasur ist insbesondere für die Garantieansprüche wichtig !!!

Mit freundlichen Gruß
Ihr Gartenkönig Team